MANUEL D'INSTRUCTIONS
Handy Steamer®

MERCI DE LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

INFORMATIONS CLIENTELE
VOTRE HANDY STEAMER A ÉTÉ TESTÉ EN USINE AVEC DE L'EAU.
IL PEUT Y AVOIR DES GOUTTELETTES RÉSIDUELLES D'EAU DANS LE RÉSERVOIR OU SUR LA FENÊTRE.
VOTRE PRODUIT EST BIEN NEUF ET JAMAIS UTILISE.
LE TEST D'EAU A ÉTÉ NÉCESSAIRE POUR ASSURER LA QUALITÉ LA PLUS HAUTE POSSIBLE.

INSTRUCTIONS FACILES HANDY STEAMER

Remplir le réservoir d'eau
Ouvrez la couverture du réservoir d'eau
Remplissez le réservoir d'eau en utilisant la tasse /coupe d'eau fournie
Remplissez la tasse /coupe d'eau au niveau max, comme indiqué dessus
Mettre l'eau dans le réservoir du fer vapeur
Fermez la couverture de réservoir d'eau. Par sécurité, assurez-vous qu'il soit solidement attaché.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS

Avant le branchement de votre Handy Steamer, ne mettez pas d'accessoire.
Insérez le loquet de devant de l'accessoire sur la plaque chauffante et poussez le bouton arrière de l'accessoire légèrement.
Fermer solidement la plaque chauffante.
Pour enlever un accessoire, poussez le bouton arrière et tirez l'attachement vers le haut.
Ne forcez jamais l'accessoire mis sur votre Handy Steamer. Vous devez vous assurer que l'accessoire est solidement attaché.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE HANDY STEAMER

Branchez le fer vapeur à une prise et la lampe-témoin allumera.
Quand la lampe-témoin s'éteint, le vapeur sera prêt à utiliser.
Attendez toujours que votre Handy Steamer chauffe quelques secondes de plus avant l'utilisation.
Laissez toujours l'unité refroidir avant l'ajout d'eau supplémentaire.
Pour une performance optimale, utilisez de l'EAU DÉMINÉRALISÉE.
N'utilisez jamais de l'eau du robinet.

IMPORTANT

Amorçage de votre Handy Steamer :

Initialement, pressez les boutons.
De l'eau va sortir de la « chambre à vapeur ».
La vapeur apparaîtra une fois que vous aurez appuyé sur le bouton après 4-5 fois.

Votre Handy Steamer fournira un lâché de vapeur ou un flux constant, selon combien de pression est appliquée au bouton.
Ne poussez pas le bouton à vapeur trop rapidement ou votre fer vapeur peut injecter de l'eau.

ASTUCES IMPORTANTES

Vapeur Passive :
Gardez toujours la même pression sur le bouton à chaleur (Steamerbutton) pour que votre Handy Steamer fournisse une vapeur constante.

Explosion de Vapeur :
Le fer vapeur fournit les explosions de vapeur quand le bouton est complètement diminué dans un mouvement.
Permettez environ 1-3 secondes entre chacune des explosions.

Stockage après utilisation :
Déconnectez toujours le fer et enlevez l'excès d'eau présente dans le réservoir.
Appuyez sur le bouton de vapeur plusieurs fois après la déconnexion pour en ressortir toute l'eau ou la vapeur encore présente à l'intérieur du réservoir d'eau.
Patientez au moins 10 minutes avant de le ranger ou de le placer dans une valise.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PLISSEUR

Pour installer le plisseur, insérez le loquet du devant du plisseur sur la plaque chauffante et poussez le bouton arrière du plisseur légèrement.
Fermez la plaque chauffante fermement avec le loquet de Front de Bouton Arrière.

Pour enlever le plisseur, poussez le bouton arrière et tirez le plisseur vers le haut soigneusement.
Ne forcez surtout pas.

COMMENT L'UTILISER

Le fer vapeur enlève les plis de vos vêtements d'une façon semblable à un fer, mais en préservant mieux la plupart des tissus.
Référez-vous, s'il vous plaît, aux étiquettes des vêtements pour vérifier s'ils peuvent être traités à la vapeur.
-Exemple de tissus non compatible :
Cuir, cuir suédé et certain velours, ne peuvent pas être appropriés pour le dégagement de vapeur d'eau.
Si vous n'êtes pas sûrs, faîtes d'abord un test par le dégagement de vapeur d'eau sur une petite partie de l'intérieur du vêtement avant de le faire sur l'intégralité de celui-ci.

-Exemple d'articles pouvant être meilleur traités à la vapeur du dessous :
Ceci permet à la vapeur de détendre les fibres de la matière pour aider à enlever les plis.
Les pantalons peuvent facilement être cuits à la vapeur en tenant les extrémités.
L'utilisation du plisseur vous assure de pouvoir maintenir les pantalons en les accrochant sur un cintre, une poignée d'une porte …

Quand le dégagement de vapeur d'eau est fini, débranchez-le.
Laissez le fer vapeur refroidir avant de le ranger et vider toute le résiduel d'eau restant dans le réservoir d'eau.
Souvenez-vous que votre Handy Steamer peut être utilisé sur des vêtements, de la literie, des nappes, des rideaux et à peu près tout article qui est froissé.
Votre fer vapeur est très bien adapté pour les voyages et déplacements.

ENTRETIEN DE VOTRE HANDY STEAMER

Utilisez cette brosse pratique pour nettoyer vos petits articles et atteindre les endroits difficiles d'accès.

Nettoyage de Brosse contre le dépôt de calcaire :

Le dépôt de calcaire est un problème commun qui peut arriver avec un fer vapeur.
Ceci peut affecter votre approvisionnement en eau.
Ce résidu de calcaire peut endommager le dégagement de vapeur d'eau, ou même complétement le bloquer.

Comment nettoyer les dépôts de calcaire :
1. Déconnecter l'unité et vous assurer qu'il soit froid avant que de commencer la manipulation
2. Mélanger la même quantité de vinaigre blanc et d'eau.
3. Verser la solution mélangée dans le réservoir d'eau.
4. Laisser agir 40 minutes
5. Drainer la solution du réservoir d'eau dans un lavabo ou une baignoire
6. Verser l'eau propre dans le réservoir et l'évacuation.
Répétez l'action autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que toute l'odeur de vinaigre disparaisse.
7. Reconstituer l'unité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avertissement : Pour réduire le risque du feu, la combustion, le choc électrique, ou d'autre blessure, des précautions de base doivent être observées, y compris la chose suivante :

1. Lire les instructions attentivement.
2. Le fer vapeur n'est pas un jouet. Gardez loin d'enfants. La surveillance proche est nécessaire quand vous l'utilisez autour ou près des enfants. La vapeur produite est chaude et pressurisée. Vous devez faire attention afin d'éviter des brûlures ou d'autres blessures.
Ne jamais le pointer vers des personnes physiques, des animaux de compagnie ou des prises électriques.
3. Réduire le risque du contact avec l'eau chaude et l'émission de vapeur des conduits à vapeur, vérifiez toujours que l'appareil ne contienne pas de fuites avant chaque utilisation.
4. Éviter n'importe quel contact avec la peau, les cheveux, les poils, le visage et les yeux.
5. Les brûlures peuvent arriver en touchant les parties chaudes, le bec à vapeur, l'eau chaude ou la vapeur.
6. Ne tirez jamais le fer vapeur par la corde pour le débrancher de la prise. Tenir l'embout de l'appareil et la prise indépendamment puis, tirez doucement pour le débrancher.
7. Laisser l'appareil refroidir complètement, environ 10 minutes, avant de le ranger.
8. Débranchez toujours l'appareil quand il n'est pas en utilisation.
9. Ne démontez jamais ou n'essayez pas de réparer le fer vapeur.
1O. Utilisez la vapeur du fer vapeur seulement pour son usage prévu.
11. N'inclinez jamais votre Handy Steamer en arrière : Ceci aboutira à la décharge de l'eau.
12. N'utilisez jamais aucun accessoire qui ne soit pas vendus avec votre fer vapeur.
13. N'ESSAYEZ JAMAIS DE CUIRE À LA VAPEUR DES VÊTEMENTS EN LES PORTANT.
14. Si une rallonge est nécessaire, une corde évaluée à 15 ampères devrait être utilisée. Une rallonge de moins grande capacité peut causer une surchauffe de l'appareil.
15. Ne jamais faire de traction, courbure ou enroulement de la corde.
16. Nettoyez les dépôts de calcaire qui peuvent être sur votre Fer vapeur avec une petite brosse.
Le fer vapeur doit être froid et débranché avant le nettoyage.
17. Évitez le choc électrique en ne submergent JAMAIS aucune partie du fer vapeur dans l'eau.
18. Ne laissez jamais le fer vapeur sans surveillance.
19. Déconnectez toujours l'appareil avant d'ajouter de l'eau ou pour changer d'accessoires.
20. Gardez le fer vapeur et le cordon d'alimentation loin de l'appareil de chauffage et de n'importe quelle surface chauffée.
21. N'utilisez jamais aucun autre liquide que de l'eau dans votre fer vapeur
22. Votre article n'est pas destiné à remplacer toutes les fonctions d'un fer traditionnel.
23. Ne poussez pas le bouton à vapeur trop rapidement, comme le fer vapeur peut injecter de l'eau.

SUIVEZ CES INSTRUCTIONS PENDANT L'UTILISATION CONTINUE